

# Nettoyage des films

## Méthode Rembobinage

Pour bien faire il faut s'équiper de deux bras pour rembobinage et les monter sur une table espacés d'à peu près un mètre ( deux bras démontés d'un visionneuses peuvent faire l'affaire ) et Il faudra aussi une bobine métal pour recevoir le film.

Avant tout il faut examinez le film : vérifiez que les collures sont correctes et les refaire si nécessaire , si les perforations sont abimées elles risquent d'accrocher lors du nettoyage il faudra éliminer ces secteurs abimés du film ou réparer ces perforations.

Prenez des gants et travaillez dans un local aéré, fenêtre ouverte. Une grande partie des produits utilisés pour l'entretien ou le nettoyage des films sont toxiques .



Prenez un chiffon en coton non pelucheux et pliez le comme ci-dessus



Placez le fermement sur le haut de la bouteille et retournez la pour bien l'imbiber



mettre le film dans le pli du chiffon les perforations du film sont du côté ouvert du pli



plaquez doucement sur la table le chiffon imbibé de produit



tourner lentement la manivelle de droite en laissant un plus grand bout de film du côté de la bobine réceptrice

Imbibez votre chiffon régulièrement et changez le pliage quand il est sale.

Une fois votre film nettoyé et bobiné à droite vous pouvez le rebobiner sur la bobine de gauche.

Certains produits comme le Vitafilm ne sèchent pas de suite ils ont tendance plutôt à pénétrer dans le support du film pour les garder souples.

Les collures anciennes au scotch ont parfois tendance à se décoller avec le Vitafilm il est conseillé de les refaire ou au moins de bien les vérifier.

Ce texte écourté et simplifié est basé sur le texte présent à l'adresse <http://moviecraft.tripod.com/filmclean.html> et les images de la doc Vitafilm